

FICHA TÉCNICA

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO

Notificación Sanitaria Invima NSOH06323-17CO

CARACTERÍSTICAS:

✓ Tiene como objetivo eliminar y/o remover la grasa y la suciedad presente en equipos, superficies, herramientas industriales y pisos.

COMPOSICIÓN: Mezcla de tensoactivos, agentes secuestrantes y excipientes.



ASPECTO FÍSICO:

Líquido translúcido amarillo.

PRESENTACIÓN: 500 mL,
1000 mL, 3800 mL



No corrosivo



Biodegradable



alta eficiencia

VIDA UTIL: 24 meses

USOS:

Lavado de maquinaria, equipos, utensilios y áreas afectadas con fuertes cantidades de grasa animal y/o vegetal.

En el sector de los alimentos (restaurantes y afines) para el lavado de utensilios de cocina como platos, ollas, estufas, hornos, etc.

Limpieza de suciedad producto de la exposición al ambiente en equipo de cómputo, ventanales, instrumental de vidrio etc.

Detergente para aparatos e instrumental de laboratorio fabricados en vidrio, porcelana, plástico, goma y metal, entre otros

DILUCIONES

OBJETIVO	DILUCIÓN
Limpieza de utensilios	✓ 30 mL de DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO en un 1 L de Agua
Limpieza de utensilios en el hogar	✓ 50 mL de DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO en 1 L de Agua .
Para limpieza de grasas fuertes	✓ Aplicación directa (No diluir)

INSTRUCCIONES DE USO



PRECAUCIONES DE USO:

- ✓ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ Mantenga el envase cerrado para evitar derrames.
- ✓ En caso de ocurrir algún derrame limpiar inmediatamente.
- ✓ En caso de irritación o malestar local, suspenda su uso y acuda a su médico.
- ✓ Una exposición repetida prolongada puede causar irritación de la piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto.

ALMACENAMIENTO:

- ✓ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ Mantenga el envase cerrado para evitar derrames y desprendimiento de vapores.
- ✓ Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original.